


Указания по очистке для
конечных пользователей



Разрешенные к использованию
чистящие средства и инвентарь
для чистки



Запрещенные к использованию
чистящие средства и инвентарь
для чистки



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



Краткая инструкция

Встроенная панель управления Geberit AquaClean 4000



<Омывающая струя>: включение и выключение
Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, начинается омывание. Омывающая струя выключается автоматически через 20 с.
Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.
Повторное нажатие кнопки: выключение омывающей струи.



<Напор омывающей струи>
Нажатием на клавишу <+> или <-> во время омывания можно изменить напор омывающей струи.
Имеется 5 ступеней регулировки напора омывающей струи.
При помощи функции памяти последняя настройка напора омывающей струи сохраняется.



<Функция нагрева бойлера>: ON (ВКЛ.) / OFF (ВЫКЛ.) / режим экономии энергии
Нажатием на данную кнопку можно включить или выключить функцию нагрева бойлера, а также активировать режим экономии энергии.

Уход и очистка

Разрешенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки



Можно использовать чистящие средства с незначительной кислотностью, например, лимонную кислоту



Для наилучшего эффекта разводите чистящие средства водой



Используйте жидкие чистящие вещества



Используйте чистящие средства, не раздражающие кожу



Можно использовать пенообразующие чистящие средства

Запрещенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки



Не используйте порошковые чистящие средства, например, абразивные порошки или другие абразивные чистящие средства



Не используйте едкие чистящие средства, такие как концентрированные средства для очистки водосточных труб



Не используйте чистящие средства, оказывающие раздражающее воздействие на глаза и кожу



Не используйте чистящие средства с высокой концентрацией хлора



Не используйте чистящие средства с абразивными свойствами, например, песок или абразивное молочко



Дополнительная информация об очистке устройства Geberit AquaClean 4000 и уходе за ним приведены в главе «Уход и очистка» данной инструкции по обслуживанию.